

NAUDOJIMOSI PRIETAISAIŠ *PORTASOL PROFESSIONAL* IR *PORTASOL SUPERPRO, Pro11* INSTRUKCIJA

ISIDĖMĖKITE !

- 1.1. *Portasol Professional* ir *Portasol SuperPro, Pro11* yra ufpildomi degiomis dujomis auk-tu sl giu ó b kite atsarg s.
- 1.2. Nepatartina laikyti temperat roje auk-tesn je nei +50°C bei tiesioginiuose saul s spinduliuose ilgesn laik .
- 1.3. Nedauflykite ir nedeginkite.
- 1.4. Per smarki duj srov ar katalizerio pulsavimas raudonais pli psniais galimi, kai regulatorius per daug atsuktas, tod l ufdegimo metu laikykite prietais toliau nuo veido ir k no.
- 1.5. Nevykdykite ufdegimo ar ufpildymo dujomis arti atviros liepsnos ar greit ufsiliepsnojan i medffiag .
- 1.6. Ned kite apsauginio gaubtelio ne sitikin , kad prietaisas yra i-jungtas ir atau- s.
- 1.7. Jei degimas nenutr ksta 30 sekundffi eigoje po i-jungimo, reikia pakeisti antgal .
- 1.8. Ufpildymui naudokite kokybi-kas dujas.
- 1.9. Neremontuokite -i prietais patys.
- 1.10. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

UŽPILDYMAS

- 2.1. Balion li adapteriai paprastai nereikalingi.
- 2.2. Vykdam ufildym dujomis laikykite *Potasol'q* ufpildymo vofituvu auk-ty, nes dujas irgi veikia gravitacijos j ga. Sustabdykite veiksm , kai dujos pradeda verftis aplinkon. Speciali vofituvo konstrukcija galina atlikti visk lengvai ir greitai.
- 2.3. Duj lygis patikrinamas vizualiai pro langel rezervuaro korpuse.(SuperPro,Pro11)

UŽDEGIMO SEKA

Naudojant *Portasol Professional'q* su:

- 3.1. litavimo ar ókar-to peilioó angaliu. Nustatykite temperat ros regulatori vidurin pad t . Tada, laikydami prietais toliau nuo veido ir k no, junkite duj tiekimo jungikl . Laisv ja ranka flybtel kite ufdegikl . Keletui sekundffi pasirodys liepsna, kuri savaiame uflges. Prie-atlikdami reguliavim sitikinkite, kad -vie ia abu i- jimo portai.
- 3.2. pu ian io fakelo antgaliu. Nustatykite regulatori vidurin pad t . Nukreipkite ufdegiklio kibirk-tis antgalio gal .
- 3.3. kar-to oro antgaliu. Nustatykite regulatori maksimali pad t . Atidenkite i- jimo port . Nukreipkit ufdegiklio kibirk-tis j . Jei portas -vyti, dengian i j mov galite gr flinti pradin pad t . Po -i veiksm prietaisas yra paruo-tas darbai.

Naudojant *Portasol SuperPro, Pro11*

- 3.4. atviros liepsnos fakelui. Nuimkite antgal ir sriegin mov . Nustatykite temperat ros regulatori vidurin pad t . junkite duj tiekimo jungikl . Nyk- iu truktel kite ufdegimo jungikl atgal t.y. rodykl s kryptimi. Neufilaikykite jungiklio gr flimo, nes duj srautas gali uflgesinti liepsn . Po keletu bandym gusite.
- 3.5. su litavimo, ókar-to peilioó ar kar-to oro antgaliais. Ufld kite pasirinkt antgal bei sriegin mov . Nustatykite temperat ros regulatori maksimali pad t . junkite duj tiekimo jungikl . Truktel kite ufdegimo jungikl ir truput uflilaikykite keletui sekundffi , po to leiskite jam gr fti

lengvai prilaikydami tam, kad dujų srauto siterpimas užgesint uždegimo liepsną, o degimo proceso kontrolę paimt katalizeris. Katalizerio –vyt jimas reikiama, kad antgalis netrukus kaitis ir prietaisas bus parengtas darbui.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Darbin temperatūra užduodama reguliatoriumi, esančiu dujų rezervuaro gale. Norint sureguliuoti norimą temperatūrą reikia, kad antgalis būtų deramai kaitis.

ANTGALIŲ KEITIMAS

Antgaliai keičiami paprasčiausiai atsukus srieginį movą, pakeitus angalį ir vėl ufsukus movą. Professional ó nusukus ir prisukus kitą antgalį.

ISPĖJIMAS !!! Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros!